

# Gemini

## GPP-101

### 24-klávesová bezdrátová MIDI klaviatura



## Návod k použití

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než budete pokračovat, přečtěte si prosím pozorně následující pokyny. Vždy dodržujte základní opatření uvedená níže, abyste minimalizovali riziko vážného zranění, úrazu elektrickým proudem, zkratu, poškození, požáru nebo jiných potenciálních nebezpečí.

### VAROVÁNÍ

1. Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny provozní pokyny.
2. Zařízení neotevírejte. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky vyměnitelné díly. V případě potřeby se poraďte s kvalifikovaným servisním technikem. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo kamna.
3. Nečistěte zařízení chemickými rozpouštědly, protože mohou poškodit povrchovou úpravu. Vyčistěte zařízení suchým a měkkým hadříkem.
4. Při přemísťování zařízení vložte do původního kartonu a obalu, abyste minimalizovali riziko poškození během přepravy.
5. Nevystavujte zařízení vodě nebo horku.
6. Na ovládací prvky nebo spínače nepoužívejte čisticí prostředky nebo maziva.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Před použitím zařízení si přečtěte a uschovejte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
2. Dodržujte varování na výrobku a v návodu k obsluze.
3. Dodržujte všechny provozní pokyny.
4. Zařízení čistěte pouze měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vosk na nábytek, benzen, insekticidy nebo jiné těkavé kapaliny, protože by mohly narušit povrch krytu.
5. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, jako je vana, umyvadlo, kuchyňský dřez, prádelna, vlhký sklep, bazén atd.
6. Neotevírejte zařízení, nepokoušejte se rozebírat vnitřní části ani je neupravovat. Pokud dojde k poruše, přestaňte zařízení okamžitě používat a nechte je zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
7. Pokud jsou potřeba náhradní díly, zajistěte, aby servisní technik používal díly specifikované výrobcem nebo se stejnými vlastnostmi jako originální díl, aby se zabránilo požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím.
8. Během přepravy použijte originální krabici a před přemístěním zařízení odstraňte všechny připojené kabely.
9. Nevystavujte zařízení nadměrným vibracím, extrémnímu chladu nebo horku (například přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti topení), abyste předešli deformaci panelu nebo poškození vnitřních součástí.
10. Neumisťujte zařízení do nestabilní polohy, kde by mohlo náhodně spadnout.

## VLASTNOSTI

Objevte radost ze hry na GPP-101, špičkovou MIDI klaviaturu Gemini, která oživí vaši hudbu. Toto bezdrátové Bluetooth piano, navržené pro začínající hudebníky všech věkových kategorií, dělá z učení na klavír zábavný a interaktivní zážitek. Bezproblémově se připojte ke svému zařízení se systémem iOS nebo Android a snadno prozkoumejte své oblíbené hudební aplikace. Kompatibilní aplikace POP Piano umožňuje hru s podsvícenými klávesami, takže vám nikdy neunikne žádná nota. Posuňte svou hudební cestu ještě dál s rozšiřující funkcí, která vám umožní pomocí magnetů spojit více jednotek a vytvořit tak větší klaviaturu, jakmile se vaše dovednosti zvýší. Toto je perfektní startovací piano pro digitální věk!

### INTERAKTIVNÍ UČENÍ

Rozsvícené klávesy klaviatury GPP-101 vás provedou procesem učení, takže je snadné sledovat a přehrávat vaše oblíbené skladby.

### BEZDRÁTOVÉ POHODLÍ

Bez námahy se připojte přes Bluetooth ke smartphone nebo tabletu, eliminujte potřebu kabelů a dopřejte si okamžitý zážitek bez složitého zapojování.

### ROZŠÍŘITELNÁ KLAVIATURA

Získejte více hudebních možností propojením několika jednotek GPP-101 a vytvořte klaviaturu se 48 nebo 72 klávesami.


### SNADNÉ PŘIPOJENÍ

Port Type-C zajišťuje rychlé a spolehlivé připojení, zatímco technologie Bluetooth 5.0 zaručuje bezproblémový přenos MIDI dat.

### VŠESTRANNÁ KOMPATIBILITA

Použijte aplikaci POP piano nebo jakoukoli jinou hudební aplikaci přijímající MIDI data, abyste zlepšili své učení a zahráli si své oblíbené melodie.

## POPIS PRODUKTU



1. Indikátor napájení svítí, jeli zařízení zapnuté.
  2. Port USB typu C - zde připojte kabel s konektorem USB typu C. Druhý konec kabelu připojte k počítači nebo USB zdroji napájení. Poznámka: Zařízení nelze napájet z tabletu, musí být připojeno ke zdroji 5V USB.
  3. Hlavní vypínač zapíná/vypíná klaviaturu GPP-101.
- Poznámka: GPP-101 se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti, aby se šetřila baterie.

### Rozšíření klaviatury

Klaviaturu GPP-101 lze snadno rozšířit připojením dalších klaviatur pomocí bočních magnetů. Stačí klaviatury zarovnat, přicvaknout a užít si rozšířený hudební zážitek!

1. Ujistěte se, že je klaviatura GPP-101 zapnutá.
2. Vezměte si další klaviaturu GPP-101.
3. Najděte magnety po stranách obou klaviatur.
4. Umístěte klaviatury vedle sebe a spojte pomocí magnetů.
5. Jemně zasuňte klaviatury k sobě, dokud se nepřipojí (tříkrát zabliká modrá kontrolka).
6. Můžete takto spojit až tři klaviatury, kdy získáte rozsah 72 kláves.

### Spárování s aplikací PopPiano

Získejte plný potenciál své klaviatury GPP-101 spárováním s bezplatnou aplikací PopPiano dostupnou na Apple App Store a GooglePlay Store. Ponořte se do světa interaktivních lekcí, zábavného hraní a vzrušujících výzev, abyste zlepšili své klavírní dovednosti.

Aplikace podporuje iOS 12.0+ a Android 6.0+ a bez problémů se integruje s vaší klaviaturou GPP-101 a zajistí tak zážitek z učení pro všechny. Začněte svou hudební cestu ještě dnes!

**Poznámka:** GPP-101 nelze napájet z tabletu, musí být připojena k napájecímu zdroji USB-5V.

## Připojení klaviatury GPP-101 přes Bluetooth

1. Ujistěte se, že GPP-101 a mobilní zařízení/tablet mají zapnuté funkce Bluetooth.
2. V aplikaci POP Piano klikněte na logo klavíru v levém horním rohu stránky „Learning“ a ze seznamu vyberte GPP-101 (respektive PianoProdigy).

**POZNÁMKA:** Nepřipojujte GPP-101 přímo z nastavení Bluetooth vašeho smartphone nebo tabletu.

## Metoda učení

Když hrajete na klaviaturu GPP-101, sledujte klávesy na obrazovce, abyste používali ty správné. Klávesy se rozsvítí, aby vás navedly, co hrát. GPP-101 má odlišný způsob výuky, takže je důležité hrát na správné klávesy.

Pokud uděláte chybu, na obrazovce se zobrazí červené X a vaše skóre v pravém horním rohu se sníží. Čísla označují prstoklad (1 = palec, 2 = ukazováček a tak dále).

Abyste si zvykli na způsob výuky s klaviaturou GPP-101, je dobré začít s jednoduchou úrovní 1. Tímto způsobem učení hravě zvládnete a užijete si při něm více zábavy.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Počet kláves        | 24   |
| Citlivost kláves    | N / A                                      |
| Polyfonie           | 9 hlasů                                    |
| Bluetooth           | V 5.0                                      |
| Požadavky na systém | iOS / OS Android / OS Windows / MacOS      |
| MIDI konektivita    | BLUETOOTH & USB MIDI                       |
| Osvětlení           | 24 RGB podsvícených kláves klaviatury      |
| Baterie             | Polymerová lithiová baterie 3,7 V; 320 mAh |
| Port pro dobíjení   | USB typ C (5V)                             |
| Dobíjecí napětí     | 5V   |
| Čistá hmotnost      | 0,486 kg                                   |
| Rozměry             | 324 x 144 x 25 mm                          |
| Aplikace            | POP Piano (Apple Store / Google Play)      |